

## 主な部品

	名称	数量	材質	仕様	备注
1	モーター	1	電機電子	380 減速モーター	
2	外ケース	1	ABS/PC		
3	回路	1	PCB 板		
4	電池	1set	リチウム電池	18650¥2000mAh*2 3.7V	4000mAh

### 【操作及び表示機】

- 1) ボタンを 1 回クリックして起動すると、5 分間の弱モード選択開始  
(10 秒ごとに正転と逆転を切り替わる)
- 2) ボタンをダブルクリックして起動すると、15 分間の強力洗濯モード  
(20 秒ごとに正転と逆転を切り替わる)
- 3) 2 種類のモードで起動・運転中、デジタルパネルに作業時間  
(「5:00」「15:00」) が表示され、同時に電池残量表示ランプが  
緑色になります。
- 4) 電池残量が少ない場合、電池残量表示ランプが点滅してアラートします。
- 5) 充電中、LED ランプが 1 つずつ点滅し、電池残量が増えるにつれて  
点滅する LED の数が増え、充電が完了すると常時点灯します。

### 【当社製品と他社製品との比較】

	当社スマート mini 洗濯機	他社製ミニ洗濯機
使用方法	ワイヤレスでプラグ不要、充電式	プラグが必要で不便
容量	コンパクトでどこでも使用可能	サイズが大きく、スペースを取る
洗濯モード	2 種類のモードでワンタッチ操作	タイマーなし、機能なし
排水効果	排水と給水を考える必要なし	排水が難しく、不便
防水性	生活防水	防水性なし、危険性あり
持ち運び性	簡単にスーツケースに入れられる	電源コードがあり、収納が難しい
洗浄効果	十分に回転してこすり洗いし、 より綺麗に洗える	衣類が浮いてしまい、綺麗に 洗えない